

Download av Firmware

Uppdatering av programmet i Net Controller (Firmware) kan göras via serieporten med NCsetup.

Tillvägagångssätt

Steg för steg på download till Net Controller:

1. Anslut Net Controllers Serialport-1 **S1** till Datorns comport med kabel **NC-PC**.
2. Starta NCsetup, kontrollera att comport stämmer med kabelns anslutning.
3. Vid dubbla tecken, avmarkera local echo under menyn Settings-Communication.
4. Gör lång intryckning på Resetknappen **R**, för att starta konfigurationen.
5. Om allt är ok, visas nu texten *Configuration open* och program version.
6. Kommandot ? visar menyn.
7. Sätt Net Controllers i vänteläge för download med *>d*
8. Text visas *>Download*
9. Klicka på *File->Download..*
10. Laddningsfönstret visas.
11. Klicka på *Start* och laddningen startas.
12. Laddningen klar när laddningsfönstret stängs.

Net Controller startar om, och är nu klar att användas.

Starta från början

Om ingen applikation finns eller laddning skall startas från början, görs laddning från startupp.

Gör följande:

1. Håll Resetknappen R intryckt medans Net Controller strömsätts.
2. Power LED Pwr blinkar.
3. Klicka på *File->Download..*
4. Laddningsfönstret visas.
5. Klicka på *Start* och laddningen startas.
6. Laddningen klar när laddningsfönstret stängs.

Net Controller startar om, och är nu klar att användas.